

Инструкция по установке

шатров-гармошек DP-0303, DP-0345, DP-0306

Комплект поставки (в скобках данные для DP-0306)

Каркас-гармошка в сложенном виде	1 шт
Крепежные шнуры-растяжки	4 (6) шт
Кольшки для фиксации к грунту шнуров растяжек и ножек шатра	8 (12) шт
Тент крыши шатра	1 шт
Стенка с окном	3 (5) шт
Стенка с рулонной дверью	1 шт

Техника безопасности и меры предосторожности

Внимание! Шатер не предназначен для использования в ветреную погоду. Высокая парусность конструкции может привести к повреждению каркаса или тента. В ветреную погоду рекомендуется сложить шатер. В сильный дождь следует избегать возможного образования «водяных линз» на крыше шатра. Скапливаясь в складках крыши, вода может создать избыточную нагрузку на конструкцию шатра. С осторожностью проводите операции по сборке и разборке шатра. Избегайте попадания рук и других частей тела внутрь ячеек «гармошки» при складывании. Не допускайте до операций по сборке/разборке шатра несовершеннолетних детей.

Порядок сборки и установки

1. Установите сложенный каркас вертикально на ровную поверхность.
2. Раздвиньте каркас на половину размера, потянув одновременно за четыре противоположных угловых вертикальных стойки в направлении от центра.
3. Расправьте тент крыши и наденьте его на каркас. Внимательно проконтролируйте совпадение углов каркаса и тента (в противном случае при дальнейшей сборке тент может порваться)! Зафиксируйте площадки с «липучками» (велкро) на боковых сторонах тента крыши и каркаса.
4. Окончательно раздвиньте каркас, потянув в противоположные стороны от центра вертикальные стойки. Внимательно контролируйте положение углов тента (особенно при первой сборке).
5. Отрегулируйте высоту боковых стоек. Следует выполнять эту операцию попарно сначала с одной стороны каркаса, потом с другой, избегая диагонального вывешивания. Нажмите на фиксатор стойки, приподнимите каркас и выдвиньте стойку на необходимую высоту. Повторите эту операция со стойками с противоположной стороны каркаса.
6. Прикрепите необходимое количество боковых стенок, используя «липучки» по верхнему краю и «молнии» по бокам.
7. Закрепите шатер с помощью «кольев» и шнуров-растяжек из комплекта поставки. Если есть возможность, прикрепляйте растяжки к прочным неподвижным предметам вокруг (деревья, ограда и пр.). Рекомендуем дополнительно использовать мешки-утяжелители.
8. Демонтаж производится в обратной последовательности. При хранении шатра в вертикальном положении без коробки тент крыши можно не снимать с каркаса.