

# Инструкция по установке

быстроустанавливаемых тентов-шатров POP-TENT 3x3, 3x4.5, 3x6 м.

В комплект входят: **каркас-"гармошка"**; **покрытие тента-шатра**; **установочные шнуры** (для тентов-шатров 3x3 и 3x4.4 м. - 4 шт., для тента-шатра 3x6м. - 6 шт.); **костыли для крепления** установочных шнуров и ножек тента-шатра к почве (для тентов-шатров 3x3 и 3x4.4 м. - 8 шт., для тента-шатра 3x6м. - 12 шт.);

	1. Установите тент-шатер на ровную поверхность достаточного размера
	 2. Раздвигайте углы по диагонали, пока каркас с ненатянутой тканью не займет устойчивое положение
	3. Возьмитесь за нижние рейки посередине горизонтальной "гармошки" и легкими нажатиями поднимайте ее, пока вся "гармошка" не распрямится. Делайте это по очереди с противоположных сторон со всех сторон тента-шатра.
	После этого пройдите под шатер, возьмитесь за центр каркаса и поднимите его вместе с тентом до упора, так чтобы тент натянулся.
	4. Подвиньте вверх по ножкам каркаса нижние рейки "гармошки" так, чтобы защелкнулись штифты-"замки". Повторите это действие на всех ножках каркаса.
	
	5. Выдвигайте секции ножек шатра по очереди на всех ножках каркаса до защелкивания пружинного замка на каждой ножке. Ножки могут быть выдвинуты на 3 положения длины.


## ВНИМАНИЕ!



Не рекомендуется использование тента-шатра в ветренную погоду. Однако, если этого не удастся избежать, примите, пожалуйста, следующие меры безопасности:


### Вариант А.

Закрепите на ножках тента-шатра утяжелители, например, мешки, наполненные песком;




### Вариант Б.

С помощью установочных шнуров прикрепите тент-шатер через специальные отверстия в углах тента к костылям, укрепленным в почве, или к неподвижным надежно закрепленным на поверхности предметам;



### Вариант В.

Через отверстия в пластиковых "пятках" ножек крепите тент-шатер к поверхности гвоздями, винтами или костылями (к почве).



**В плохую погоду рекомендуется одновременно применять все 3 способа крепления!**



Предупреждение: Для уборки тента-шатра проведите операции 1-7 в **ОБРАТНОМ** порядке. Внимательно следуйте инструкции и будьте аккуратны, в противном случае возможны повреждения конструкции тента-шатра.